

连接指南

有若干种方式可以连接您的 PC/MAC 和电子纸。

根据您的使用和环境条件选择最为便利的一种：



USB



Wi-Fi

概览

对文件及文件夹提供快速可信赖的传送

对文件及文件夹提供可信赖的传送

对大文件及文件夹提供快速无线传送

当您希望选择最快传输速度和可信赖方式时

当您希望以无线方式传输文件,而又不需配置Wi-Fi连接时

当希望采用无线方式传输时

您有USB 线缆并不介意每次进行连接

当您没有USB 线缆时

当您没有USB 线缆时

推荐

当在操作您的PC/MAC 和电子纸时有可用的Wi-Fi

您不想配置Wi-Fi 连接时

您不经常传输大文件时

您经常传输文件,且文件比较大时

您没有权限或不熟悉如何更改网络时

您没有权限或不熟悉如何更改网络时

您具备权限且精通如何配制Wi-Fi,并可修改您电脑防火墙属性时

连接指南



传输速度 *

3MB/s

0.2MB/s

4MB/s

连接便捷性

插入线缆

Window OS 下自动
MAC OS 下手动选择

自动（如果之前配制过）

通讯稳定性

稳固

稳固但取决于无线环境

取决于网络及无线环境

防火墙防御

是

是

有可能被电脑防火墙屏蔽

网络架构依赖

否

否

是,取决于Wi-Fi 架构及您所在组织的政策及限制

对电子纸电池的影响

可忽略不计

低

低

* 实际速度可能会在特定条件下有所不同

法律事项:

- Windows® 是 Microsoft® Windows® 操作系统
- Microsoft, Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其它国家的商标或注册商标
- macOS 是 Apple Inc 在美国和其它国家的商标
- Bluetooth 文字及 logo 为 Bluetooth SIG 所拥有的注册商标, 索尼公司是在授权使用条件下对其进行使用